ATTENTION: Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d'entretien pour cette pièce. Si vous n'avez pas de manuel d'entretien ou n'avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié en effectuer l'installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d'entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions.

Acura RL 2005–08

Réinitialisation de l'unité de contrôle de la glace à commande électronique

La réinitialisation de la glace à commande électronique est requise lorsque tout évènement qui suit se produit :

- Remplacement ou réparation du lève-vitre de la glace à commande électronique
- Remplacement ou réparation de la vitre de portière
- Remplacement ou réparation du moteur de la glace à commande électronique
- Remplacement ou réparation du canal de course de la fenêtre
- L'alimentation est retirée d'une unité de contrôle de la glace à commande électronique alors que la minuterie de la glace à commande électronique est EN MARCHE
  - Remplacement ou réparation de l'unité MPC du conducteur
  - Remplacement ou réparation de l'unité MPC du passager
  - Remplacement du commutateur de la fenêtre arrière

Utilisation du HDS

1. Branchez le Système de diagnostique Honda (HDS) au DLC du véhicule.
2. Mettez la clé de contact à la position EN MARCHE (II), puis saisissez le NIV et le kilométrage du véhicule à l'invite.
3. Sélectionnez « CORPS ÉLECTRIQUE » depuis le menu « SÉLECTION DU SYSTÈME ».
4. Depuis le menu « CHOIX DU SYSTÈME DE CORPS ÉLECTRIQUE », choisissez « GLACE À COMMANDE ÉLECTRONIQUE ».
5. Du menu « MODE », choisissez « RÉGLAGES ».
6. Du menu « RÉGLAGE », choisissez « RÉINITIALISEZ FENÊTRE » pour la fenêtre côté conducteur (côté passager).
7. Suivez les invites à l'écran.
8. Confirmez que l'unité de contrôle de la glace à commande électronique est réinitialisée en utilisant la fonction ABAISSEMENT AUTOMATIQUE et SOULÈVEMENT AUTOMATIQUE de la fenêtre.

Sans le HDS

1. Mettez la clé de contact à la position EN MARCHE (II).
2. Abaissez complètement la fenêtre grâce au commutateur ABAISSEMENT de la fenêtre.
3. Ouvrez la portière de conducteur.

   REMARQUE : Les étapes 4 à 7 doivent être effectuées dans un laps de temps de **5 secondes** l'une de l'autre.
4. Mettez la clé de contact à la position ÉTEINT (II).

Clause de non-responsabilité:
Malgré tous les efforts effectués pour s'assurer que l'information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un technicien qualifié avant d'effectuer des travaux que vous n'êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s'appliquer à votre véhicule (telles que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n'avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

©2013 Dorman Products, Inc.
Aucune reproduction d'instructions en tout ou en partie n'est autorisé sans approbation écrite préalable.

NOTES TECHNIQUES : INSTALLATION

ATTENTION: Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d'entretien pour cette pièce. Si vous n'avez pas de manuel d'entretien ou n'avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié en effectuer l'installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d'entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions.

5. Poussez et maintenez le commutateur ABAISSEMENT de la fenêtre.
6. Mettez la clé de contact à la position EN MARCHE (II).
7. Relâchez le commutateur ABAISSEMENT de la fenêtre.
8. Répétez les étapes 4 à 7 trois fois de plus.
9. Attendez **1 seconde**.
10. Confirme que ABAISSEMENT AUTOMATIQUE et SOULÈVEMENT AUTOMATIQUE ne fonctionnent pas. Si SOULÈVEMENT AUTOMATIQUE et ABAISSEMENT AUTOMATIQUE fonctionnent, revenez à l'étape 1.
11. Abaissez complètement la fenêtre grâce au commutateur ABAISSEMENT de la fenêtre.
12. Tirez vers le haut et maintenez le commutateur SOULÈVEMENT de la fenêtre jusqu'à ce celle-ci atteigne la position complètement fermée, puis continuez de maintenir le commutateur pendant **1 seconde**.
13. Confirmez que l'unité de contrôle de la glace à commande électronique est réinitialisée en utilisant la fonction ABAISSEMENT AUTOMATIQUE et SOULÈVEMENT AUTOMATIQUE de la fenêtre.

Si la fenêtre ne fonctionne toujours pas en mode AUTOMATIQUE, répétez plusieurs fois la procédure, prêtant attention à la limite de temps de **5 secondes** entre les étapes. Si cela ne fonctionne toujours pas, allez au Test de diagnostique du système B-CAN, mode A. Voir : Bus d'information > Tests du composant et diagnostiques généraux > Dépannage - Test de diagnostique du système B-CAN, Mode A

Clause de non-responsabilité:
Malgré tous les efforts effectués pour s'assurer que l'information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un technicien qualifié avant d'effectuer des travaux que vous n'êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s'appliquer à votre véhicule (telles que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n'avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

©2013 Dorman Products, Inc.
Aucune reproduction d'instructions en tout ou en partie n'est autorisé sans approbation écrite préalable.